

CHOICE[®]

来自 伯克希尔
Berkshire[®]

产品信息

ISO 5-8 级

洁净室 100-100,000 级

欧盟 B/C/D 级

Choice[®] SatPax[®] 罐式

这类结合能提供高吸水性与抗磨，而且化学物质相容性好，耐磨性和与大多数化学品兼容，特为无尘或无菌控制环境设计制作。产品可以采用各种浓度的IPA（异丙醇）和纯水预湿。这款预湿无尘擦拭布的格式提供了高经济效且易于使用的解决方案。解决了传统的溶剂散装处理，喷水瓶的维护以及与弄湿干擦拭器有关的不一致的润湿和清洁问题。



主要特性：

- 木浆和涤纶纤维混合。
- 不含粘合剂。
- 自动关闭的瓶盖设计，能减少液体蒸发速度并且消除污染。

主要优点：

- 低颗粒和非挥发性残留物。
- 平滑，高度吸水性和耐用性。
- 除污能力强。
- 减少酒精使用量及其生产制备成本。
- 提高清洁效率与提高清洁一致的程序。

环境法规：

- 减少VOC释放。
- 通过采用我们的补充装，以便减少浪费而环保。

应用范围：

- 适用于一般设备的表面清洁，在生产和包装期间或之前的产品最终清洁。
- 在需要控制限量易燃溶剂和易燃溶剂浓度的湿式清洁应用。
- 适用于ISO 5级别以上的无尘，无菌控制环境和USP流程。
- 清洁实验室和医疗设备。
- 管控环境使用清除清洁和消毒残留物的最佳选择。
- 适用于清洁光学零件，镜片，玻璃器皿，显微镜和实验室器具。

可选酒精混合类

酒精/ 纯水混合配方可以根据客户的要求调配。一般的配方含有 70/30 和 9/91 异丙醇/纯水。

可选饱和度

每个擦拭布的湿度可以根据客户要求调配。在清洁过程中，较高的湿度会在表面施加更多的溶液。

www.berkshire.com.cn

电话: +65 6252 4313

电邮: enquiries@berkshire.com.sg

美国 Tel 1 413 528 2602 Fax 1 413 528 2614 usa@berkshire.com

欧洲 Tel 44 (0) 870 757 2877 Fax 44 (0) 870 757 2878 enquiries@berkshire.uk.com

东南亚 Tel 65 6252 4313 Fax 65 6252 4312 enquiries@berkshire.com.sg

日本 Tel 81 45 477 4481 Fax 81 45 477 4484 master@berkshire.co.jp

产品测试数据:

属性		单位	数据	测试方法
克重		g/m ²	51	TAPPI T-410
厚度		μm	249	TAPPI T-411
纤维	>100μm	fibers/cm ²	61	IEST-RP.CC004.3, Sec 6.1.4 / Sec 6.2.2
尘粒	>0.5μm	x10 ³ /cm ²	9.2	IEST-RP.CC004.3, Sec 6.1.4 / Sec 6.2.2
吸水性	吸量	mL/m	307	IEST-RP.CC004.3, Sec 8.1 modified / Sec 8.2 modified
	倍数	mL/g	6.0	
	速度	seconds	2	
非挥发性残留物	纯水	g/m ²	0.029	IEST-RP.CC004.3, Sec 7.1.2
	2-丙醇	g/m ²	0.004	
离子	钠+	ppm	57	IEST-RP.CC004.3, Sec 7.2.2
	钾+	ppm	11	
	钙++	ppm	20	
	镁++	ppm	4.5	

注意:

- 所有测试数据是发布时的典型值，不应用作产品规格。
- 因不同厂家采用的测试方法和设备可能不同，有效的产品测试数据比较只能通过在相似条件下同时经行。
- 可根据客户要求提供第三方实验室测试报告。

订购信息

产品	产品代号	尺寸	异丙醇 / 纯水(%)	片/罐	罐/箱	包装方式
Choice® SatPax® Canister	CHSPXCNW5016	5x8.5" (13x21.5cm)	70/30	120	16	罐式
Choice® SatPax® Canister	CHSPXCNW50R24	5x8.5" (13x21.5cm)	70/30	120	24	补装包

- 可根据客户要求，提供其他尺寸 和配方。
- 更多环境污染控制产品信息或技术咨询，请联系您的伯克希尔销售代表或发邮件到 enquires@berkshire.com.sg。

其他伯克希尔产品

有关我们的其他产品的信息，请点击相关文字




净化布



手套衬里



净化拖把系统



净化文件系统



净化口罩



净化拭子